

# 超悟空之【三倍神龍】遊戲說明

- ※開牌 100%超 BIG CHANCE 最大得分 666 枚。
- ※初當超 BIG 下莊 1G，如開出 BAR 即為連莊模式確定。
- ※連莊模式【初當超 BIG+10BAR 以上+結束超 BIG】，下莊抽選模式移行。
- ※BAR-BAR-7 得分 113 枚。
- ※對決演出為超悟空無敵狀態 100%開獎
- ※通常遊戲 100 枚遊戲約 40 轉
- ※模式種類：

通常模式	連莊模式	黑龍模式
80%	15%	5%
單發超 BIG 結束	首超+10BAR 以上+尾超	最高連續 3 次連莊模式

※連莊模式天井 1490G，轉數到達開獎，1~1490G 平均分布開獎。

1~384G	385~666G	667~1490G
連莊機率：低	連莊機率：高	連莊機率：中

※通常模式天井 1490G

1~128G	129~384G	385~666G	667~1490G
50%開獎	22%開獎	3.%開獎	25%開獎

※黑龍天井 1536G(1536G 開牌必定是黑龍凍結)

111G	222G	333G	444G	555G	666G	777G	888G	1536G
5%	5%	5%	5%	5%	40%	5%	5%	25%

※黑龍 1G 連抽選

1H【龍】	2H【倍】【龍】	3H【三】【倍】【龍】
60%	30%	10%
【連莊模式】*1	【連莊模式】*2	【連莊模式】*3

黑龍演出初當開獎【龍】燈號亮起必定移行連莊模式，下莊抽選 1G 黑龍再度黑龍挑戰成功【倍】【龍】燈號亮起再次連莊模式，下莊抽選 1G 黑龍三度黑龍挑戰成功【三】【倍】【龍】燈號亮起，進行第三次連莊模式開獎結束超 BIG 下莊後進行模式移行抽選。

## ◎程式安裝方法◎

一、取出主機板打開壓克力盒子更換主程式即可

請注意主程式 ROM 缺口朝左邊不要插反

二、程式更換完畢請先不要直接設定，先開電源，檢查機台燈號和時間設定是否正常，然後再進行設定變更。

四、查內表：退出台面分數，設定鑰匙 ON

面板出現數字代表內部數據，按黑色設定鍵切換項目

1：總押分	2：總得分	3：777 次數	4：BAR 次數
5：前兆打架開獎	6：黑龍凍結開獎	7：連莊模式	8：設定變更次數

9：保留機台測試用

A：中間 2 個字是目前設定值【1~6】，上面 3 個字是版本編號【bxx】

※注意：更換程式後第一次設定後請馬上查表，看看所有內表紀錄是否歸零  
項目 1~9 都是 0，除了項目 8 是 1(設定變更次數)

※內建自動抓七自動押順功能

精算 ON：投幣 0 枚儲留

精算 OFF：投幣 50 枚儲留(建議設定 ON)

打止 ON：開牌會停下來讓玩家手動抓

打止 OFF：開牌全自動抓七自動押順(建議設定 OFF)

